

齫

テーブルトップ型ロボット TTA ファーストステップガイド 第3版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。 安全にご使用頂くために、本ファーストステップがイドの他に同梱されています安全がイドおよび詳細な取扱説明書(DVD)を必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようお願いいたします。 このファーストステップガイドは、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。

本装置の取扱いにつきましては、同梱の DVD に記載されている取付け及び操作指示に 従い行ってください。DVD は常に確認できるよう本コントローラが組込まれた装置の近傍に 保管してください。

取扱説明書(DVD)が必要な場合、ファーストステップガイドまたは取扱説明書巻末に記載されて いる最寄の営業所にご請求ください。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。

万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社まで ご連絡ください。

1. 構成品

番号	品 名	型式	数量	備考
1	ロボット本体(コントローラ内蔵)	型式銘板の見方、型式の見方を参照	1	
付属品	1			
2	電源プラグ	AP-400-C (メーカ:山手電研工業)	1	
3	I/O フラットケーフ゛ル	CB-DS-PIO020	1	
4	ファーストステップ゜カ゛イト゛		1	
5	取扱説明書(DVD)		1	
6	安全ガイド		1	

2. オプション部品

番号	品 名	型式
1	本体取付金具(本体への取付ボルト・ナット付)	TT-FT

3. ティーチングツール (別売)

プログラム作成、教示などによるポジション設定、パラメータ設定などのセットアップ操作には、パソコン対応 ソフトまたはティーチングボックスが必要です。いずれかをご用意ください。

番号	品 名	型式	備考
1	パソコン対応ソフト(RS232C ケーブル+非常停止ボックス付き)	IA-101-X-MW	RS232C→RS232C ^{**1}
2	パソコン対応ソフト (USB 変換アダプタ+RS232C ケーブル+非常停止ボックス付き)	IA-101-X-USBMW	USB→RS232C ^{※1}
3	パソコン対応ソフト(USB ケーブル付き)	IA-101-TTA-USB	USB→USB ^{※1}
4	タッチハ゜ネルティーチンク゛	TB-01	_
5	タッチパネルティーチング(デッドマンスイッチ付き)	TB-01D、TB01DR	_
6	ティーチンク゛ホ゛ックス	SEL-T	_
7	ティーチングボックス(デッドマンスイッチ付き)	SEL-TD	_

※1 左がパソコン側、右が TTA 側の通信ポートです。

4. DVD に収録されている本製品関連の取扱説明書


	- I NAME TO CO OT SCHILLING TO INCOME.	
番号	名 称	管理番号
1	テーブルトップ型ロボット TTA 取扱説明書	MJ0320
2	ก° ソコン対応ソフト IA-101-X-MW 取扱説明書	MJ0154
3	่ รุ่งรัก ผู้ ลุ่มที่ สุ-รัวว่า TB-01、TB-01D、TB-01DR 取扱説明書	MJ0325
4	ティーチングボックス SEL-T/TD 取扱説明書 ^{※1}	MJ0183
5	DeviceNet 取扱説明書	MJ0124
6	CC-Link 取扱説明書	MJ0123
7	PROFIBUS-DP 取扱説明書	MJ0153
8	EtherNet/IP 取扱説明書	MJ0308

※1 Ver1.16 以降、ハードレビジョン『2』で対応。

5. 型式銘板の見方

MODEL : TTA-A3-1-20HSNM-20HSNM-15BHSNM -NPN-NP-NP-2-H1F1FTAPOS WEIGHT : 30kg PAYLORD : X20kg Z6kg S/N : 123456789 DATE : 31,01,2014 INPUT : 01, AC100-230V, 50/60Hz, 2.9A(F, L, C) IAI Corporation CE 577-1 OBANE, SHIMIZU-KU, SHIZUOKA-CITY, SHIZUOKA, 424-0103 JAPAN MADE IN JAPAN

6. 型式の見方



基本仕様

[共通仕様]

項目	仕 様
使用周囲温度・湿度	0~40℃、20%~85%RH 以下
ŧ-タ種別	ステッピングモータ(サーボ制御)
位置検出方式	インクリメンタルエンコータ゛
駆動方式	ボールネジ(X、Y 軸:φ12mm Z 軸:φ10mm 転造 C10) ボールネジリード X、Y 軸:24mm 相当、Z 軸:12mm
繰返し位置決め精度	±0.02mm (X,Y,Z軸)、±0.015deg (R軸)
バックラッシ	0.1mm 以下(X,Y,Z軸)、0.06deg 以下(R軸)
ガイト ゙	直動無限循環型
	X 軸:Ma:15.9N·m Mb:15.9N·m Mc:32.0N·m(門型タイプ)
動的許容モーメント ^{※1}	Y 軸:Ma:12.6N·m Mb:12.6N·m Mc:37.4N·m
3/JH JULI 12 C // / / / / / / / / / / / / / / / / /	Z 軸:Ma: 9.7N·m Mb: 9.7N·m Mc:20.5N·m
	ZR 軸:Ma: 9.7N·m Mb: 9.7N·m Mc:20.5N·m
************************************	ZR 軸:Ma: 9.7N·m Mb: 9.7N·m Mc:20.5N·m

※1 5000km 走行寿命を想定した値

[メカ個別仕様]

・テーブル移動タイプ

タイフ°		ストローク	(mm)		各軸	最高速度	度 [mm	/sec]	最大 加減速度		可搬 kg〕		本体 質量	型式	
	X軸	Y軸	Ζ 軸	R軸	X軸	Y軸	Ζ軸	R軸	(G)	X軸	Y軸	Ζ軸	(kg)		
	200	200	_	-			-	-					24.0	TTA-A2-I-2020	
2 軸	300	300	_	_			ı	-					31.0	TTA-A2-I-3030	
∠ + m	400	400	_	-			ı	_					37.0	TTA-A2-I-4040	
	500	500	_	-				-	-					44.0	TTA-A2-I-5050
	200	200		-				-					27.0	TTA-A3-I-2020	
3 軸	300	300		_	800	800		_	X、Y軸:0.4	.7(1	10	6	34.0	TTA-A3-I-3030	
3 #	400	400		-				_	Ζ軸: 0.2				40.0	TTA-A3-I-4040	
	500	500	100/150	-			400	_					47.0	TTA-A3-I-5050	
	200	200		±180/									28.0	TTA-A4-I-2020	
4 軸	300	300		±360				1000					35.0	TTA-A4-I-3030	
→ +m	400	400		〔度〕				〔度/sec〕					41.0	TTA-A4-I-4040	
	500	500		ريحا									48.0	TTA-A4-I-5050	

※2 X 軸: 0.2G、300mm/sec 以下 Y 軸: 0.4G、700mm/sec 以下 Z 軸: 0.2G、50mm/sec 以下

・片持ち(カンチレバー)タイプ

h /¬°		ストローク	(mm)		各軸	是高速 原	隻〔mm	/sec]	最大		可搬 [§] 〔kg〕		本体質量	#U - P
タイプ゜	X軸	Y軸	Ζ軸	R軸	X軸	Y軸	Z軸	R軸	加減速度 - 〔G〕	X 軸	Y 軸	Z 軸	貝里 [kg]	型式
	200	150	-	-	600	540	_	-					24.0	TTA-C2-I-2015
2 軸	300	250	_	_	700	640	_	-		10	10		31.0	TTA-C2-I-3025
∠ ¥m	400	350	_	_	800	800	-	-		10	10		37.0	TTA-C2-I-4035
	500	450	_	_	800	800	_	-					44.0	TTA-C2-I-5045
	200	150		_	600	540		-					27.0	TTA-C3-I-2015
3 軸	300	250		_	700	640		_	0.2				34.0	TTA-C3-I-3025
3 岩田	400	350		_	800	800		_	0.2				40.0	TTA-C3-I-4035
	500	450	100/150	_	800	800	400	_		6	6	6	47.0	TTA-C3-I-5045
	200	150			600	540					Ŭ	Ů	28.0	TTA-C4-I-2015
4 軸	300	250		±180/ ±360	700	700 640		1000					35.0	TTA-C4-I-3025
4 40	400	350		〔度〕	800	800		〔度/sec〕					41.0	TTA-C4-I-4035
	500	450		Ž	000	000							48.0	TTA-C4-I-5045
*/ o	しつ 事件	/_++¥ \	∨ まホ	. 0 20	600~	mlood	NI TE	V ## .	0.20 70	nn	1000	NE		


※3 「2 軸什様 】 X 軸: 0.2G、600mm/sec 以下 Y 軸: 0.2G、700mm/sec 以下 [3·4 軸仕様] X 軸: 0.2G、400mm/sec 以下 Z 軸: 0.2G、 50mm/sec 以下

「コントローラ什様〕


[コンドロープ]工作来]							
項目		仕 様					
軸数	2 軸 3 軸 4 軸						
電源電圧	AC100~230V ±10	%					
電源周波数	50Hz/60Hz ±5%						
消費電流	1.2A						
突入電流	15A (AC100V), 30A	(AC200V)					
漏れ電流	0.75mA 以下						
絶縁耐圧	AC1500V 1 分間						
瞬時停電耐性	20ms 以上	20ms 以上					
速度設定	1~300mm/sec						
加速度設定	0.01G~0.3G						
プログラム言語	スーパー SEL 言語						
プログラム数(マルチタスク数)	255 7°						
プログラムステップ数	9999 ステップ						
ポジション数	30000 ポジション(システムメモリバックアップは 10000 点)						
プログラム起動	専用デジスイッチ+専用起動スイッチ						
データ記憶装置	วริงงั่ว ROM+SRAM						
標準 I/O ボード	入力 16 点/出力 16 点						
対応フィールドバス	DeviceNet、CC-Link、PROFIBUS-DP、EtherNet/IP						
און דיטווניג און דיטווניג און די	Devicerser, CC-FILIK	FROI IDUS-DF, EU	ICHNCUIF				

各部の名称

《前面側》



《背面側》



設置環境


次のような場所を避けて設置してください。

- また、保守点検に必要な作業スペースを確保してください。
- ●熱処理等、大きな熱源からの輻射熱があたる場所
- ●周囲温度が0~40℃の範囲を超える場所
- ●温度変化が急激で結露するような場所
- ●相対湿度が 85%RH を超える場所
- ●日光が直接当たる場所
- ●腐食性ガス、可燃ガスのある場所
- •塵埃、塩分、鉄分が多い場所(通常の組立作業工場外)
- •水、油(オイルミスト、切削液を含む)、薬品の飛沫がかかる場所
- •本体に振動や衝撃が伝わる場所
- 次のような場所で使用する場合は、しゃ断対策を十分に行ってください。
- ●静電気などによる/イズの発生する場所
- •強い電界や磁界の影響を受ける場所
- •紫外線、放射線の影響を受ける場所


設置およびバス、対策

- 1. 本体リアパネル部には冷却用通気孔がありますので、設置の際には通気孔をふさがないように してください。
- 2. 本体の固定が必要な場合は、オプションの取付金具(型式 TT-FT: 4 セット、本体への取付ボルト・ナット 付き)で以下のように固定してください。

固定用のボルトはご用意ください。



3. 保安用接地




4. /イズ対策用接地 (フレームグランド)

・本体側装着プラグのみ


• AC100V 用電源ケーフ ル(2m)

• AC200V 用電源ケーブル(2m)

本体のフレームグランド端子に直径 1.6mm 以上の軟銅線で接続してください。(上図参照) アース線は、他機器と共用したり連結せずに、コントローラごとに接地してください。 保安用接地も同様です。



配線図



※ 非常停止スイッチ、イネーブルスイッチ、電磁接触器等は、必要に応じて配線。出荷時設定(短絡処理)でも動作可能。

拡張 I/O 標準 I/O

保護接地 スロット サービス電源コネクタ

I/O 信号

		10 1	1= :# =n n+			備考
ピン No.	電線色	ポ゚ート No.	標準設定時 (出荷時)機能	ができます		、I/O パラメータ設定で入力機能を変更するこ
1A	茶 1	-	I/O 電源+24V	ハ° ラメータ ^{※1} No.	パラメータ名称	機能
2A	赤 1	_	I/O 電源+24V	30	入力機能選択 000※2	1:プロク゚ラムスタート
3A	橙 1	_		31	入力機能選択 001	0:汎用入力 1:ソフトリセット信号
4A	黄 1	_		32	入力機能選択 002	0:汎用入力 1:サーボ ON 信号
5A	緑 1	016	汎用入力	33	入力機能選択 003	0:汎用入力 1:AUTO モード時、パワー ON リセット/ソフトウュ
6A	青 1	017	汎用入力			トでプログラムオートスタート 2:オートスタートプログラム信号
7A	紫 1	018	汎用入力	34	入力機能選択 004	0:汎用入力 1:全サーボ軸ソフトインターロック(OFF レベル)
8A	灰 1	019	汎用入力	35	入力機能選択 005	0:汎用入力 1:動作一時停止解除(ON エッジ)
9A	白1	020	汎用入力	36	入力機能選択 006	0:汎用入力 1:動作一時停止信号(OFF レペル)
10A	黒 1	021	汎用入力	37	入力機能選択 007*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(LSB)
11A	茶 2	022	汎用入力	38	入力機能選択 008*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(2 ピットめ)
12A	赤 2	023	汎用入力	39	入力機能選択 009* ³	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(3 ピットめ)
13A	橙 2	024	汎用入力	40	入力機能選択 010*3	1. プログス No.指定(3 ビッドめ) 0:汎用入力 1: プログラム No.指定(4 ビットめ)
14A	黄 2	025	汎用入力	41	入力機能選択 011*3	0:汎用入力
15A	緑 2	026	汎用入力	42	入力機能選択 012*3	1: プログラム No.指定(5 ピットめ) 0:汎用入力
16A	青 2	027	汎用入力			1: プログラム No.指定(6 ピットめ)
17A	紫 2	028	汎用入力	43	入力機能選択 013*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(MSB: 7 ビットめ) 2:エラーリセット(ON エッジ)
18A	灰 2	029	汎用入力	44	入力機能選択 014	0:汎用入力 1:駆動源遮断解除入力(ON エッジ)
19A	白2	030	汎用入力	45	入力機能選択 015	0:汎用入力
20A	黒 2	031	汎用入力			1:全有効軸原点復帰(ON エッジ) 2:全インクリメント有効軸原点復帰(ON エッジ)


- パラメータ 283~298 で設定します。
- ※2 入力機能選択 000 (プログラムスタート) をボート No.000 以外のポートに割付けると、フロントパネル部のスタートスイッチは機能しなくなります。
 ※3 入力機能選択 007~013 (プログラム選択スイッチ) をボート No.007~No.013 以外のポートに割付けると、フロントパネル部のプログラム選

				1		備考
ピン No.	電線色	#°.−ŀ	標準設定時		R用出力になっていますが、	パラメータ設定で出力機能を変更することがで
. ,	Pinco	No.	(出荷時)機能	きます。 パラメータ ^{※⁴} No.	パラメータ名称	機能
1B	茶 3	316	汎用出力	46	出力機能選択 300※5	0:汎用出力
2B	赤 3	317	汎用出力	331	出力機能選択 300(エリア 2)	1:動作解除い、ル以上のエラー出力(ON) 2:動作解除い、ル以上のエラー出力(OFF) 3:動作解除い、ル以上のエラー出力+非常停止
3B	橙 3	318	汎用出力			出力(ON) 4:動作解除レベル以上のエラー出力+非常停止 出力(OFF)
4B	黄 3	319	汎用出力	47 332	出力機能選択 301 ^{×5} 出力機能選択 301(ェリア 2)	0:汎用出力 1:READY 出力(PIO トリガプログラム運転可)
5B	緑 3	320	汎用出力		,	2:READY 出力(PIO トリガプログラム運転可、 かつ、動作解除レバル以上のエラー発生なし 3:READY 出力(PIO トリガプログラム運転可、
6B	青 3	321	汎用出力	48	出力機能選択 302※5	かつ、コールドスタートレベル以上のエラー発生なし 0:汎用出力
7B	紫 3	322	汎用出力	333	出力機能選択 302(エリア 2)	1:非常停止出力(ON) 2:非常停止出力(OFF)
8B	灰 3	323	汎用出力	49 334	出力機能選択 303 ^{※5} 出力機能選択 303(エリア 2)	0:汎用出力 1:AUTO モード出力 2:自動運転中出力(その他パラメータ No.12 を
9B	白3	324	汎用出力	50	出力機能選択 304※5	(1)に設定時) 0:汎用出力
10B	黒 3	325	汎用出力	335	出力機能選択 304(エリア 2)	1:全有効軸原点(=0)時出力 2:全有効軸原点復帰完了状態時出力 3:全有効軸原点復帰完了状態時出力
11B	茶 4	326	汎用出力	51 336	出力機能選択 305 出力機能選択 305(ェリア 2)	0:汎用出力 2:第 1 軸サーボ ON 中出力
12B	赤 4	327	汎用出力	52 337	出力機能選択 306 出力機能選択 306(エリア 2)	0:汎用出力 2:第 2 軸サーボ ON 中出力
13B	橙 4	328	汎用出力	53 338	出力機能選択 307 出力機能選択 307(エリア 2)	0:汎用出力 2:第 3 軸サーボ ON 中出力
14B	黄 4	329	汎用出力	54 339	出力機能選択 308 出力機能選択 308(エリア 2)	0:汎用出力
15B	緑 4	330	汎用出力	55 340	出力機能選択 309 出力機能選択 309(エリア 2)	0:汎用出力
				56 341	出力機能選択 310 出力機能選択 310(エリア 2)	0:汎用出力
16B	青 4	331	汎用出力	57 342	出力機能選択 311 出力機能選択 311(エリア 2)	0:汎用出力
17B	紫 4	_		58 343	出力機能選択 312 出力機能選択 312(ェリア 2)	0:汎用出力
18B	灰 4	-		59 344	出力機能選択 313 出力機能選択 313(ェリア 2)	0:汎用出力
19B	白 4	-	I/O 電源 0V	60 345	出力機能選択 314 出力機能選択 314(エリア 2)	0:汎用出力
20B	黒 4	-	I/O 電源 0V	61 346	出力機能選択 315 出力機能選択 315(ェリア 2)	0:汎用出力

^{※4} I/O パラメータ 46~61 (出力機能選択 300~315) で出力機能を設定し、設定されたそれぞれの機能を割付けるボート No.を I/O パラメータ 299~314 で設定します。また、I/O パラメータ 331~346 (出力機能選択 300 エリア 2~315 エリア 2) で出力機能を設定し、 設定されたそれぞれの機能を割付けるポート No.を I/O パラメータ 315~330 で設定することもできます。 システム出力を上表の I/O に出力する場合は、出力機能選択エリア 2 を使用してください。

^{※5} 出力機能選択 300~304 はが ネルウィンド ウの LED に割付けられていますので、パランータ 46~50 を汎用出力に設定した場合、またはパランータ 299~303 でポート No.割付けを変更した場合は、LED は機能しなくなります。

I/O フラットケーブル(付属品)CB-PAC-PIO020






入出力什様

<u> </u>	77 17 17						
			入力部		出力部		
	項目		仕様	項目	仕様		
仕	入力電圧		DC24V±10%	負荷電圧	DC24V		
	入力電流		7mA 1回路	最大負荷電流	100mA/1 点 400mA/8 点※6		
様	ON/OFF 電圧	NPN	ON 電圧:MIN. DC16V OFF 電圧:MAX.DC5V	漏れ電流	MAX. 0.1mA/1 点		
	ON/OIT 电圧	PNP	ON 電圧:MIN. DC8V OFF 電圧:MAX.DC19V	※6 出力ポート No 合計の最大	o.316 から 8 点毎に、負荷電流 が 400mA となります。		
N P N	[入力回路] 内部回路	\$560	1 γ No.1A,2A ⁽¹²⁾ γ 外部電源 DC24V+10% λ λ λ 端子	【出力回路】 (ン No.1A,2A (注 2) (本 ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ			
P N P	内部回路) \$5	入力端子 * → No.018 ~ 031 60Ω + 外部電源 DC24V + 10% 3.3KΩ + 10%	(出力回路] (出力回路] (出力回路] (コートン No.1A.2A.(ユュ) (エカロ路) (エカロ路)			


入出力は、論理を表した等価回路です。

I/O 回路図



DeviceNet


[仕様などの詳細は、DeviceNet 取扱説明書参照]



ニタ用 LE	ט		〇点灯、×消灯、☆点滅
LED	色	表示状態	表示内容
	緑	0	オンライン状態、正常通信中
	11/5	☆	オンライン状態、コネクション無し
NS	橙	0	致命的リンクエラー
	位	☆	コネクションタイムアウト
	緑/橙	☆(交互)	セルフテスト
	ı	×	オフライン/電源供給無し
	緑	0	通常運転
	祕	☆	コンフィグレーション未設定または不完全⇒要試運転
MS	橙	0	回復不可能な異常
IVIO	12	☆	回復可能な異常
	緑/橙	☆(交互)	セルフテスト
		×	電源供給無し

O 上杯 艾洛杯 人上进


コネクタ名称	DeviceNet 接続コネクタ	
ケーフ゛ル側	SMSTB2.5/5-STF-5.08AU	標準付属品(フェニックスコンタクト製)
コントローラ側	MSTB2.5/5-GF-5.08AU	



CC-Link


[仕様などの詳細は、CC-Link 取扱説明書参照]






PROFIBUS-DP

[仕様などの詳細は、PROFIBUS-DP 取扱説明書参照]



	モニタ用 LED			〇点灯、×消灯、☆点滅
	LED	色	表示状態	表示内容
			0	オンライン(正常通信中)
	Operation Mode		☆	オンライン(クリア状態)
			☆ (1HZ)	パラメータ化データ異常
			☆ (2HZ)	コンフィク゛レーション異常
		-	×	オンライン状態/電源供給無し
	Status	緑	0	初期化完了
		祕	☆	初期化完了(ネットワーク診断イベント有)
		橙	0	例外エラー
IS		_	×	電源供給無し/未初期化
_				,


コネクタ名称	PROFIBUS-DP 接続コネクタ	
ケーブル側	9 ピン D サブコネクタ(オス)	ご用意ください
コントローラ相川	Q +° '> D #7 * π \$/4 (12)	



EtherNet/IP


「仕様などの詳細は、EtherNet/IP 取扱説明書参照]






コネクタ名称	EtherNet/IP 接続コネクタ
ケーフ゛ル側	8P8C ŧジュラプラグ
コントローラ側	8P8C ŧジュラジャック

ピン番号	信号名	内容	適合電線径
1	TD+	送信データ+	EtherNet ケーブルは、カテゴリ 5e 以上のストレー
2	TD-	送信データー	トSTP ケーブル使用をしてください。
3	RD+	受信データ+	
4	_	未使用	
5	ı	未使用	
6	RD-	受信データー	
7	ı	未使用	
8	_	未使用	



立ち上げ手順

本製品を初めて使用される場合は、以下の手順を参考にして確認漏れや配線ミスがないよう注意しながら作業を行ってください。



以上で、運転準備が完了しました。 運転パターンに合わせたパラメータ設定を行ってください。

異常時の処置

立上げ中によく出るアラームです。以下を参考に処置してください。 他のアラームが発生した場合は、取扱説明書を参照してください。

他のパラムか発	生した場合は、取扱部	記明書を参照してくたさい。
ステータス表示	ステータスの内容	処置法
8-6	非常停止中	7ラームではありません。 ・フロントバネルの非常停止ボタンが解除されていない時に発生します。解除してください。 ・パソコン対応ソフト、ティーチングボックスの非常停止スイッチが解除されていない時に発生します。解除してください。 ・パソコンケーブルに非常停止ポックスが接続されていない時に発生します。接続してください。
dSF	デッドマンスイッチ OFF 中	アラームではありません。 ・AUTO/MANU スイッチが MANU で、パソコンまたはティーチングボッ クスが接続されていない場合に発生します。パソコンまたは ティーチングポックスを接続するか、AUTO/MANU スイッチを AUTO にしてください。 ・アクチュエータを動作する場合、ティーチングポックスのデットマンスイッチを 握って、ON してください。
ACF	A C電源遮断 瞬時停電 電源電圧ドロップ	電源電圧が正しく供給されていない場合に発生します。電源を確認してください。
8889	24V I/O 異常	/O 用の+24V 電源が入力されていない場合に発生します。 電源を確認してください。 (I/O24V 電源を非接続で立ち上げる方法) /O パラメータ No.10、12 の設定を"0"にします。 ただし、I/O の接続は無効となります。
Ed5[]	フィールト゛ハ゛スエラー	7ィールドバスのリンク接続が確立されていない場合に発生します。 リンクケーブルの接続、I/O パラメータおよび PLC 側のパラメータ設定を 確認してください。 (フィールドパスを非接続で立ち上げる方法) I/O パラメータ No.10、12 の設定を"0"にします。

株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL	06-6457-1171	FAX	06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX	052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ピル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 $5-3-2$ ひたち野うしく池田ビル $2F$	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401	TEL	0263-40-3710	FAX	0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ピルディング 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX	0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
京都営業所	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL	075-646-0757	FAX	075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD. 101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL	082-532-1750	FAX	082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分出張所	₹870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX	096-386-5112
	東大名盛仙新宇熊茨多厚長甲静浜豊金京兵岡広松福大京阪百岡台潟都谷城摩木野府岡松田沢都庫山島山岡台灣堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂業業業業業業業業業業業業業業業	東京営業所 〒105-0014 大阪営業所 〒530-0002 名古屋営業所 〒460-0008 盛岡営業所 〒980-0802 仙台営業所 〒940-082 宇都宮営業所 〒940-082 宇都宮営業所 〒321-0953 株田会学 〒300-1207 多摩営業所 〒300-1207 多摩営業所 〒400-082 厚木営業所 〒400-083 藤田営業所 〒440-0031 韓四営業所 〒440-0036 金京都営業所 〒440-0056 金京都営業所 〒612-8401 兵庫営業所 〒612-8401 兵庫営業所 〒612-8401 兵庫営業所 〒700-0973 広島出営業所 〒7700-0973 広島出営業所 〒7790-0802 なお出張所 〒739-0905 福岡営業所 〒739-0905	東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F 大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区営根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F 石も0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F 空20-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F で200-0062 岩野県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F で300-0802 宮城県仙台市青葉区 二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F デ 390-0802 宮城県仙台市青葉区 二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F デ 390-0802 宮城県仙台市青葉区 二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F デ 390-0802 宮城県仙台市青葉区 二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F デ 390-0804 埼玉県熊谷市龍原南 1 T目 312 番地あかりビル 3F 下 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野ラしく 池田ビル 2F 下 190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-280SEN ビル 2F 下 190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-280SEN ビル 2F 下 190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-280SEN ビル 2F 下 400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3F 下 240-0036 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 宇 440-0031 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 宇 440-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F 〒 340-0936 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 東洋ビル 3F 下 673-0898 兵庫県明石市村屋町 8番 34 号大同生命明石ビル 8F 同山営業所 7612-8401 東市 7612-0802 広島市中区米川町 2-1-9 日宝木川町ビル 5F 下 7790-0903 岡山市北区下中野 311-114 0M0T0-R00T BLD. 101 広島営業所 〒 7812-0013 福岡市博多区博参駅東 3-13-21 エフビル WING 7F 〒 7810-0823 太分県大分市東大道 1-11-1 タンネンパウム Ⅲ 2F	東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F TEL 大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽横崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F TEL 名古屋建業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋書ご ル 8F TEL 個台営業所 〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 クリェ21 ビル 7F TEL 16日営業所 〒940-0082 育場県他市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 新潟営業所 〒394-0082 育場県他市市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 新潟営業所 〒301-1995 初末県未都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 院谷営業所 〒300-1207 英城県牛久市むたち野東 5-22 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 家城営業所 〒300-1207 英城県牛人市ひたち野東 5-22 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 季度営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F TEL 長野営業所 〒446-0052 長野県松木市島立 943 ハーモネートビル 401 TEL 甲内営業所 〒400-0031 軸製県甲市市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3F TEL 浜松営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 TEL 浜松営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F TEL 京都営業所 〒612-8401 京都市伏貝医定業下川原町 22-11 市川ビル 3 F TEL 京田営業所 〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 0M0T0-R00T BLD. 101 TEL 広島営業所 〒790-0902 皮媛県松山市樹は 4-9-22 フォーレスト 21 IF TEL 福岡営業所 〒812-0013 福岡市営を博参駅東 3-13-21 エフビル WING 7F TEL 元分出張所 〒812-0013 福岡市博参区博参駅東 3-13-21 エフビル WING 7F TEL 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンパウム Ⅲ 2F TEL	東京営業所 〒105-0014 東京都港区支 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F TEL 03-5419-1601 大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F TEL 06-6457-1171 名古置業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋苦宮ビル 8F TEL 052-269-2931 仙台営業所 〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ピル 7F TEL 019-623-9700 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 022-723-2031 新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F TEL 0258-31-8320 下 940-0082 新潟県長岡市千歳 95-1-16 ルーセントビル 3F TEL 0258-31-8320 下 7301-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 028-614-3661 下 7300-1207 茨城県中久市むたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 028-630-8312 平 199-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2803EN ビル 2F TEL 048-530-6555 茨城営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F TEL 046-226-7131 下 7390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401 TEL 0263-40-3716 静岡営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F TEL 056-230-266 静岡営業所 〒424-0103 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビル 7F TEL 056-304-6293 浜松営業所 〒424-0103 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビル 7F TEL 053-459-1780 田営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F TEL 056-34-311 で 148 市代見区深ま下 190-0024	東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F TEL 03-5419-1601 FAX 大阪営業所 〒530-0002 大阪市本区営長崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F TEL 05-269-2931 FAX 百世合営業所 〒400-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F TEL 02-723-2031 FAX 可20-0062 岩手県産個市長田町 6-7 クリュ 21 ピル アF TEL 022-723-2031 FAX 新潟営業所 〒940-0082 宮城県仙台市青葉区二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 022-723-2031 FAX 新潟営業所 〒940-0082 宮城県仙台市青葉区二田町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F TEL 022-723-2031 FAX 所名営業所 〒300-1087 埼玉県産岡市長面号 1-16 ルーセントビル 3F TEL 022-723-2031 FAX 第200-1207 交城県牛女市東存留を1-16 ルーセントビル 3F TEL 022-723-2031 FAX 保営業所 〒300-1207 交城県牛女市市東宿飯 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 022-723-2031 FAX 東営営業所 〒300-1207 交城県牛女市市東宿飯 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 022-930-8312 FAX 多産営業所 〒300-1207 交城県牛女市市東宿飯 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 048-530-6555 FAX 交産営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-280SEN ビル 2F TEL 029-830-8312 FAX 厚木営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 5-1-2 サトビル 3F TEL 046-226-7131 FAX 日本学川県原市 中市地の内 2-12-1 ミサトビル 3F TEL 052-22-9881 FAX 下400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3F TEL 052-230-2626 FAX 保営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 TEL 052-320-2626 FAX 日本学川県産 3-1-32 西清ビル 4棟 2F TEL 054-364-6293 FAX 日本学別・日本学 5-20-0262 FAX 日本学別・日本学 7-10-0093 静岡県泉浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング・7F TEL 054-364-6293 FAX 日本学別・日本学 7-10-0093 静岡県泉浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング・7F TEL 054-364-6293 FAX 日本学別・日本学 7-10-0093 静岡県泉浜松市中区大工町 125 大発地所ビル 5F TEL 076-543-116 FAX 市産営業所 〒424-0103 静岡県泉浜田市清水区尾宮業下 川原町 22-11 市川ビル 3 F TEL 076-543-13-16 FAX 市産営業所 〒612-8401 東京・市・日本学 311-114 0M0T0-R00T BLD 101 TEL 086-805-2611 FAX TEL 075-02-803 FAX 日本学 7-10-0093 屋供県駅 1-10-19 日本小川町ビル 5F TEL 076-543-31-16 FAX 市産営業所 〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 0M0T0-R00T BLD 101 TEL 089-986-556 FAX TEL 075-541-1646 FAX 下790-0093 屋供県明市市地区・19-9 日本小川町ビル 5F TEL 076-543-71745 FAX TEL 0715-441-66 FAX 下790-0093 屋供県北山市様本 4-9-22 フォーレスト 21 IF TEL 092-415-4466 FAX TEL 070-543-71745 FAX TEL 071-543-71745 FAX TEL

お問い合せ先

アイエイアイ お客様センター エイト

(受付時間) 月~金 24 時間(月 7:00AM~金 翌朝 7:00AM) 土、日、祝日 8:00AM~5:00PM (年末年始を除く)

^{フリー} 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号:MJ0321-3A